



# LUFTRAKETRAMPE

VEJLEDNING

## MATERIALER

- Pakningsgarn og pakningssalve
- Rør og tilbehør (1/2 tomme) :
  - 2 stk. 500 mm
  - 3 stk. 200 mm
  - 3 stk. Vinkler (90°)
  - Pumpenippel med hætte
  - Overgang med muffe
  - Kuglehane med langt greb
- Cykelpumpe med trykmåler
- Svensknøgle, rørtang, papir

Følg trinene på næste side for at bygge en affyringsrampe til lufraketter.



Pakningsgarn og pakningssalve



Pumpenippel med hætte  
(1/2 tomme)



2 \* 500mm rør (1/2 tomme)  
3 \* 200mm rør (1/2 tomme)  
3 \* vinkler (1/2 tomme)



Overgang med muffe  
(1/2 tomme)




Kuglehane med langt greb  
(1/2 tomme)



En god cykelpumpe  
med barmåler

2

Placér komponenter som vist på billedet. For at samle rampen skal du bruge en svensknøgle, en rørtang og lidt papir til fingrene.



3

Afmontér hættten fra pumpeniplen og monter cykelpumpen. Luftraketrampen er nu klar til affyring—god fornøjelse!

